




Förslag på ledningsareor:

1, 2 och 3	area 35 min.
4, 5, 6, 7, 8 och 20	area 16 min.
9, 10 och 11	area 6 min.
18	area 1,5

Automatiskt 2 - batterisystem med Batterisparator BSR 57 alt. BSR 70